

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhusususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with columns: S, M, AEchood, EEC, FDEchood, FDEC, LE, LEC, GFE, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPemin, SPemax, SPEboost, PO, Ps, PI, f, EEIhood, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WI, Emiddle, Lwa, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, Norme di riferimento.

Main table with columns: IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, DK, RU, ET, LV. Each column contains detailed technical specifications and instructions in the respective language.

